HOME
DECORATORS
COLLECTION

Item # / Núm. de Artículo 581 787
Model # / Modelo Núm. GH-120202

USE AND CARE GUIDE
GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO
Brexley Club Chair
Butaca Brexley



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store call
Home Decorators Collection Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al
Servicio al Cliente de Home Decorators Collection
de Lunes a Viernes entre 8 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)

1-800-986-3460
Home Decorators Collection

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Home Decorators Collection through the purchase of this Club Chair. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Home Decorators Collection!

GRACIAS POR TU COMPRA

Apreciamos la confianza que has depositado en Home Decorators Collection al comprar esta Butaca. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar.

¡Gracias por elegir Home Decorators Collection!

Table of Contents / Tabla de Contenido

Table of Contents / Tabla de Contenido 2

Warranty / Garantía 2

Pre-Assembly / Preensamblaje 2

- Planning for Successful Assembly / Planificar un Ensamblaje Exitoso... 2
- Hardware Included / Herrajes Incluidos 3
- Package Contents / Contenido del Paquete 4

Assembly / Ensamblaje 5

Care and Cleaning / Mantenimiento y Limpieza 6

Warranty / Garantía

1 YEAR FRAME AND LEATHER WARRANTY

WHAT IS COVERED

We warrant the frame and leather to be free of manufacturing defects to the original purchaser for one year.

WHAT IS NOT COVERED

It remains the customer's responsibility for freight and packaging charges to and from our service center. This warranty does not cover commercial use, hardware, acts of nature, fire, freezing and abusive use. In addition, purchased parts are not covered under this warranty. We reserve the right to make substitutions with similar merchandise, if the model in question is no longer in production.

Contact the Customer Service Team at 1-800-986-3460.

GARANTÍA DE 1 AÑO PARA EL ARMAZÓN Y EL CUERO

QUÉ CUBRE

Garantizamos al comprador original que el armazón y el cuero no presentarán defectos de fabricación durante un año.

QUÉ NO CUBRE

El cliente es responsable de los cargos por flete y empaque desde y hacia nuestro centro de servicio. Esta garantía no cubre el uso comercial, herrajes, desastres naturales, incendios, congelamiento y uso abusivo del producto. Además, piezas compradas aparte no están cubiertas bajo esta garantía. Nos reservamos el derecho de sustituir el producto por mercancía similar, si el modelo en cuestión ya no se fabrica.

Comuníquese con el Equipo de Servicio al Cliente a través del 1-800-986-3460.

Pre-Assembly / Preensamblaje

PLANNING FOR SUCCESSFUL ASSEMBLY

Read all instructions before assembly.
To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.

PLANIFICAR UN ENSAMBLAJE EXITOSO

Lee todas las instrucciones antes de ensamblar.
Para evitar dañar el artículo, ensámblalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como por ejemplo una alfombra o cartón.

NOTE: More than one person may be required to complete the assembly of this product.
NOTA: Se puede necesitar más de una persona para completar el ensamblado de este producto.

Pre-Assembly (continued) / Preensamblaje (continuación)

HARDWARE INCLUDED / HERRAJES INCLUIDOS

NOTE: Hardware not shown to actual size.
NOTA: No se muestra el tamaño real de los herrajes.



H1

H2

H3



H4

Part / Pieza	Description / Descripción	Quantity / Cantidad
H1	Ø1/4" Allen Bolts / Pernos Allen de 1/4"	8pcs / piezas
H2	Flat Washers / Arandelas Planas	8pcs / piezas
H3	Spring Washers / Arandelas de Resorte	8pcs / piezas
H4	Allen Wrench / Llave Allen	1pc / pieza

Pre-Assembly / Preensamblaje

PACKAGE CONTENTS / CONTENIDO DEL PAQUETE



Part / Pieza	Description / Descripción	Quantity / Cantidad
A	Chair Seat / Asiento de la Butaca	1pc / pieza
B	Chair Cushion / Cojín para Butaca	1pc / pieza
C	Chair body / Estructura de la butaca	1pc / pieza
D	Leg / Pata	4pcs / piezas

Assembly / Ensamblaje

1. Turn the whole Chair Body (C) upside down.
2. Align Allen Bolt (H1) with Spring Washer (H3) and Flat Washer (H2) into pre drilled holes of Leg (D), shown on the drawing 1.
3. Align holes on the Legs (D) onto the pre drilled holes on the back of Chair Fames, shown on drawing 2.
4. Screw two Allen Bolt (H1) by Allen Wrench (H4) into the pre drilled holes on the back of the Chair Frames through the holes of each Leg.
5. Turn the whole Chair Body (C) to the normal position shown on the drawing 3.
6. Place the Chair Cushion (B) onto the Seat , shown on drawing 3.

1. Voltea la Estructura de la Butaca completa (C) boca abajo.
2. Alinea el Perno Allen (H1) con la Arandela de Resorte (H3) y la Arandela Plana (H2) en el orificio pretaladrado de la Pata (D), como se muestra en el dibujo 1.
3. Alinea los orificios de las Patas (D) con los orificios pretaladrados en la parte posterior del Armazón de la Butaca, como se muestra en el dibujo 2.
4. Atornilla dos Pernos Allen (H1) con la Llave Allen (H4) en los orificios pretaladrados en la parte posterior del Armazón de la Butaca a través de los orificios de cada Pata.
5. Voltea la Estructura de la Butaca completa (C) a la posición normal, como se muestra en el dibujo 3.
6. Coloca el Cojín de la Butaca（B）en el asiento, como se muestra en el dibujo 3.

NOTE: When attach the Legs(D) to the Chair body(C), please make the straight side of the Legs be outward and the beveled side of the Legs be toward inside.
NOTA: Al sujetar las patas (D) al asiento (C), coloca el lado recto de las patas hacia afuera y el lado biselado hacia adentro.



Drawing 1 / Dibujo 1

Drawing 2 / Dibujo 2



Drawing 3 / Dibujo 3

Care and Cleaning / Mantenimiento y Limpieza

- For best results, clean the furniture with a damp cloth and dry thoroughly. This will help prevent mildew by removing dirt particles that may accumulate.
- Do not clean with abrasive materials, bleach, or solvents.
- Store the furniture in a dry sheltered place when not in use.
- Keep the furniture out of fire, extreme heat, freezing conditions, and inclement weather such as rain, hail, sleet, snow, or wind.

- Para obtener mejores resultados, limpia los muebles con un paño húmedo y seca completamente. Esto ayudará a prevenir la aparición de moho al quitar las partículas de polvo que puedan acumularse.
- No limpiar con materiales abrasivos, blanqueador o solventes.
- Almacena los muebles en un lugar seco y protegido cuando no estén en uso.
- Mantén los muebles alejados del fuego, el calor extremo, condiciones de congelamiento, y clima inclemente como la lluvia, el granizo, el granizo, la nieve o el viento.

HOME
DECORATORS
COLLECTION

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store call
Home Decorators Collection Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al
Servicio al Cliente de Home Decorators Collection
de Lunes a Viernes entre 8 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)

1-800-986-3460
Home Decorators Collection

Retain this manual for future use.
Conserva este manual para consultas futuras.